



POLINS d.o.o.  
Ive Lole Ribara bb  
25250 Odžaci, Srbija  
[www.polins.co.rs](http://www.polins.co.rs)

+381 25 5 743 885  
+381 25 5 746 245  
[polins@open.telekom.rs](mailto:polins@open.telekom.rs)

## ORIGINALNO UPUTSTVO za upotrebu prskalice tipa GARDEN i SPRINGER

### Poštovani kupci,

zahvaljujemo se na poverenju, koje ste nam ukazali kupovinom naše prskalice. Svaka prskalica proizvedena kod nas, pažljivo je dizajnirana, testirana i podleže strogoj kontroli kvaliteta.

Međutim, vek trajanja prskalice u velikoj meri zavisiće i od načina upotrebe i održavanja prskalice.

Takođe, Vaša bezbednost i bezbednost Vaše okoline zavisi od načina upotrebe i postupanja sa prskalicom.

Zbog toga Vas molimo da pažljivo proučite i da se detaljno upoznate sa sadržajem ovog uputstva, kao i da **U POTPUNOSTI POŠTUJETE PREPORUKE I UPOZORENJA** navedena u uputstvu.

Ovo uputstvo se odnosi na ručno pogonjene potisne prskalice proizvodnje POLINS DOO i to za modele prskalice:

○ GARDEN 5	art: 4016
○ GARDEN 8	art: 4017
○ GARDEN 10	art: 4015
○ GARDEN 5M	art: 4016M
○ GARDEN 8M	art: 4017M
○ GARDEN 10M	art: 4015M
○ SPRINGER 7	art: 4201
○ SPRINGER 10	art: 4202
○ SPRINGER 12	art: 4203

Molimo Vas, čuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg korišćenja.

Molimo Vas da posebno obratite pažnju na delove uputstva označene ovim znakom:



Sadržaj uputstva:

1. Namensko korišćenje	1
2. Sadržaj pakovanja	1
3. Opis prskalice i tehnički podaci	1
4. Sastavljanje prskalice	2
5. Upotreba prskalice	2
6. Sigurnosna uputstva	2
7. Mere zaštite u radu sa prskalicom	3
8. Mere zaštite okoline	3
9. Održavanje	3
10. Dodatna oprema	4
11. Lista originalnih rezervnih delova	4
12. Zastoji i njihovo otklanjanje	4
13. Kontrolni list	4
14. Kontakt	4
15. Izjava o usaglašenosti	4

### 1. NAMENSKO KORIŠĆENJE

Prskalica tipa GARDEN i SPRINGER namenjene su **ISKLJUČIVO** za primenu u vodi rastvorenih sredstava koja se koriste za negu biljaka: herbicida, insekticida, fungicida i sredstava za prihranu biljaka.

Prskalica nije namenjena da je koriste deca, osobe sa umanjenim psihofizičkim, senzornim i intelektualnim sposobnostima.

Pri rukovanju prskalicom obavezno poštujte **UPUTSTVA, MERE ZAŠTITE I MERE ZAŠTITE OKOLINE** navedene u ovom uputstvu.

Za posledice nenamenskog korišćenja prskalice odgovoran je isključivo korisnik prskalice.

### 2. SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Posuda prskalice, sa pumpom, ventilom sigurnosti i trakom za nošenje,
2. Crevo prskalice sa montiranom ručkom (za tipove prskalice GARDEN \*M sa montiranim manometrom na ručku),
3. Nastavak prskalice,
4. Uputstvo za upotrebu .



### 3. OPIS PRSKALICE I TEHNIČKI PODACI

Prskalica GARDEN i SPRINGER je rukom pogonjena kompresiona prskalica koja radi tako što se pumpanjem uspostavi pritisak vazduha iznad tečnosti u rezervoaru koji potiskuje tečnost u crevo, odakle ona kroz ručku i nastavak izlazi pod pritiskom i usmerava se na površinu koja se tretira.

U tabeli ispod navedeni su tehnički podaci za prskalicu:

Tehničke karakteristike prskalice		Modeli prskalice		
		GARDEN 5 SPRINGER 7	GARDEN 8 SPRINGER 10	GARDEN 10 SPRINGER 12
Korisna zapremina posude	l	5	8	10
Radni pritisak	bar	2,0 - 3,0		
Kapacitet prskanja	l/min	0,45-0,60		
Otvor dizne	mm	1,25		
Radna temperatura	°C	5 do 35		
Materijal dizne		mesing		


#### 4. SASTAVLJANJE PRSKALICE

Prskalice se isporučuju upakovane u kutiji i delimično su rasklopljene, kako je opisano u poglaviju 2. ovog uputstva. Pre prve upotrebe potrebno je da:

1. Raspakujete kutiju i izvadite delove iz kutije.
2. Na priključak na gornjem delu posude postavite i navrtkom učvrstite crevo prskalice.
3. Na ručku prskalice koji se nalazi na drugom kraju creva postavite nastavak i zavrtanjem ga učvrstite.




#### 5. UPOTREBA PRSKALICE



1. Iz prskalice izvrnite i izvadite pumpu.
2. U prskalicu postavljenu na čvrstu i stabilnu podlogu sipajte tečnost sa rastvorenim sredstvom koje se aplicira.
3. Tečnost pripremljena za sisanje u prskalicu ne sme da sadrži čvrste ostake sredstva koje se primenjuje ili nekog drugog porekla, da se ne bi zatvorili kanali u prskalici.
4. Ne koristite u prskalici sredstva koja su lepljiva ili se mogu stvrdnuti da ne bi došlo da smetnji u radu prskalice.

5. Posudu prskalice zatvorite uvrтанjem tela pumpe prskalice u otvor rezervoara.
6. Pomoću pumpe, pumpanjem uspostavite radni pritisak. Po postizanju pritiska potisnute rukohvat pumpe do kraja, unutra, i zakrenite ga, kako bi se pumpa zabravila.
7. Prskalicu možete nositi u ruci za rukohvat pumpe ili preko ramena pomoću trake sa naramenicom.
8. Ručkom sa nastavkom kontrolište i usmeravajte sredstvo. Dužinu nastavka mozete podešavati otpuštanjem navrtke i izvlačenjem –uvlačenjem produžne cevi, širinu mlaza možete podešavati okretanjem navrtke na vrhu dizne.



Kada mlaz oslabi i prestane da bude u obliku magle od sitnih kapljica, spustite prskalicu na tlo i dopumpajte je.

9. Po prestanku rada sa prskalicom oslobođite pritisak iz prskalice povlačenjem klipa sigurnosnog ventila dok ne prestane isticanje (šištanje) vazduha.



10. Prskalicu postavite uspravno na stabilnu površinu, oslobođite je od pritiska, i izvrnite pumpu. Podignite ručku sa nastavkom i otvorite ventil na ručki. Sačekajte nekoliko sekundi da se tečnost iz kanala slije natrag u posudu. Sada možete isprazniti prskalicu.
11. Napunite prskalicu sa 2-3 lit. čiste vode, zatvorite je, protresite, uspostavite pritisak u njoj i prskajte 60 sec. da se isperu kanali. Ponovite postupak iz tačke 10. i 11. Operite prskalicu spolja.



#### 6. SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Ne koristite prskalicu za druge namene osim za negu biljaka.
2. Ne sipajte tečnost u posudu preko poslednje oznake za količinu.
3. Koristite samo u vodi rastvorena sredstava za negu biljaka.
4. Ne koristite: kiseline, lužine, ulja, boje, lepljive materije, tečna goriva, razređivače i slično...
5. Ne koristiti prskalicu ako je temperatura tečnosti ili okoline niža od 5°C (bliska tački smrzavanja) ili viša od 35°C (toplijih od ruke).
6. Ne ograničavajte pokretljivost i slobodu sigurnosnog ventila.
7. Prilikom uspostavljanja pritiska (pumpanja) proveravajte kratkim otvaranjem prekidača da li ste postigli pritisak koji daje mlaz u vidu magle. Kad postignete takav oblik mlaza prestanite sa daljim pumpanjem.

Ako imate prskalicu sa ugrađenim manometrom visinu pritiska kontrolišite na manometru. Ne dozvolite da vrednost pritiska pređe 3 bara.



MAX 3 bara

8. U slučaju otvaranja sigurnosnog ventila prestanite da pumpate i povlačenjem njegovog tela oslobođite prskalicu dela pritiska.

9. Ne uspostavljajte pritisak u prskalici ni na koji drugi način osim pumpanjem ugrađenom pumpom koristeći ruku (kao što su: pumpe koje nisu originalni deo prskalice, kompresori, vodovodna mreža, uređaji za pranje pod pritiskom, pritiskom iz neke druge posude pod pritiskom i slično).
10. Ne prevozite i ne skladištite napunjenu prskalicu ni prskalicu pod pritiskom.
11. Ne popravljajte prskalicu delovima koji nisu u listi originalnih rezervnih delova ili delovima drugih proizvođača.
12. Ne vršite nikakve prepravke na prskalici.
13. Ne skladištite prskalicu u prostorima u kojima može doći do zamrzavanja tečnosti u kanalima prskalice ili u posudi prskalice.
14. U slučaju da u prskalici ostane tečnost i dođe do njenog zamrzavanja takvu prskalicu ne treba više da upotrebljavate.
15. Nikada ne otvarajte prskalicu koja je pod pritiskom, poštujte tačku 9. iz poglavlja UPOTREBA PRSKALICE.



## 7. MERE ZAŠTITE U RADU SA PRSKALICOM

- Sredstva koja se koriste za negu biljaka obično su štetna za zdravje, zbog toga prilikom upotrebe prskalice potrebno je da se pridržavate sledećih mera:
1. Obavezno pročitajte i pridržavajte se preporuka proizvođača sredstva navedenih na ambalaži ili u uputstvu za sredstvo koje koristite.
  2. Da bi izbegli mogućnost povređivanja prskalicom rukujte pažljivo, prenose je držeći je samo za ugrađene rukohvate i za traku za nošenje pazeci da vam ne ispadne.
  3. Obavezno korisite lična zaštitna sredstva (zaštitne naočare, rukavice, zaštitno odelo i zaštitnu obuću).



4. Ne primenjujte sredstva ako je jako hladno, jako vruće ili ako duva jak vetar.
5. U toku primene sredstava ne konzumirajte hrana i piće i nemojte pušiti.



6. Pre bilo koje akcije u cilju inspekcije, podešavanja ili održavanja prskalice proverite da li su sprovedene mere u skladu sa tačkama 9. 10. i 11. poglavlja UPOTREBA PRSKALICE. Ako nisu sprovedete ih i tek tada pristupite planiranoj akciji.
7. Po završetku bilo kakvog kontakta sa prskalicom operite, lice i ruke i obavezno se presvucite.



## 8. MERE ZAŠTITE OKOLINE

1. Obavezno poštujte uputstva proizvođača sredstava u pogledu koncentracije, količine i vremena primene, čuvanja i postupka sa preostalom sredstvom.


2. Pripremite samo onoliku količinu sredstva koju nameravate da upotrebite, prskalicu postavite uspravno na stabilnoj površini i pažljivo napunite. Zatim dobro zatvorite posudu.
3. Ograničite primenu sredstava samo na površine za koje su namenjena i ne dozvolite da se sredstva raspu po ili u blizini vodotoka, javnih površina, mesta gde se boravi.
4. Prilikom primene sredstava udaljite od mesta koje tretirate druge osobe, životinje i tehnička sredstva.
5. Tečnost preostalu od upotrebe, održavanja, ispiranja i pranja prskalice zbrinite u skalu sa uputstvom proizvođača sredstva koje ste koristili.
6. Ambalažu preostalu od sredstva koje ste primenili zbrinite u skalu sa uputstvom proizvođača sredstva.
7. Ne skladištite i ne prevozite prskalicu u kojoj se nalazi pripremljeno sredstvo i na kojoj nisu sprovedene tačke 9. 10. i 11. poglavlja UPOTREBA PRSKALICE.
8. Prskalicu kojoj je istekao životni vek i delove preostale posle zamene istrošenih delova, nemojte bacati u okolinu ili u komunalni otpad već predajte stručnom rukovaocu otpadom.

## 9. ODRŽAVANJE

1. Ako u toku rada primetite neku neispravnost u funkcijanisanju prskalice, prekinite rad sa njom i izvršite otklanjanje smetnje. Pri tom poštujte sve zaštitne mere navedene u poglavljima MERE ZAŠTITE U RADU SA PRSKALICOM i MERE ZAŠTITE OKOLINE.
2. Uvek po prestanku rada sa prskalicom sprovedite tacke 9. 10. i 11. poglavlja UPOTREBA PRSKALICE.
3. Prskalicu ne skladištite pod pritiskom, sa ostacima sredstva ili na mestu gde može doći do zamrzavanja sredstva u njoj.
4. Posle svakih 20 punjenja prskalice sipajte 10 kapi ulja za podmazivanje mašina u pumpu prskalice na mestu označenom na slici.



5. Posle svakih 20 punjenja prskalice ili u slučaju smetnje, rastavite ručku i očistite filter prskalice.



6. Jednom godišnje ili u slučaju smetnji, rastavite delove sigurnosnog ventila, operite ih i podmažate guminicu na klipu ventila uljem za podmazivanje mašina i potom sastavite sigurnosni ventil. Po sastavljanju ventila proveriti da li je klip pokretan njegovim povlačenjem.



7. Jednom godišnje pregledajte mehaničku kompletnost prskalice, ako utvrđite da neki delovi nedostaju ili da su oštećeni, zamenite ih originalnim delovima.

## 10. DODATNA OPREMA

Za prskalicu možete nabaviti dodatnu opremu kojom možete povećati upotrebljivost prskalice. U tu opremu spada:

1. Aluminijumski nastavak, dužina: 0,45 m, 0,70 m, 1,5 m i 2,0 m.
2. Teleskopski nastavak dužine 3,0 m.
3. Ručka.

Montaža dodatne opreme na prskalicu potpuno je istovetna sastavljanju prskalice opisanom u poglavlju SKLAPANJE PRSKALICE.

## 11. LISTA ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA

Za popravke prskalice isporučuju se i mogu se nabaviti originalni rezervni delovi, i to:

1	Pumpa prskalice	artikal: 4008	
2	Ručka	artikal: 4001	
3	Sigurnosni ventil GARDEN	artikal: 4003	
4	Podešavajuća dizna	artikal: 4002	
5	Set zaptivki GARDEN	artikal: 4006	
6	Potisno crevo	artikal: 4004	

## 12. ZASTOJI I NJIHOVO OTKLANJANJE

OPIS SMETNJE	UZROK SMETNJE	NAČIN OTKLANJANJA
Prilikom uspostavljanja pritiska ističe vazduh-čuje se šištanje vazduha	Nije dovoljno pritegnut cilindar pumpe	Pritegnuti cilindar
	Otpuštena neka od navrtki creva	Pritegnuti navrtke
Pumpanjem se ne postiže radni pritisak	Istrošene ili pomerene zaptivne gumice pumpe.	Pregledati gumice. Po potrebi namestiti ili ih zameniti. Pre sastavljanja podmazati gumice uljem za podmazivanje mašina.
Prskalica je pod pritiskom, tečnost ne izlazi	Zaprljano sito u ručki	Oslobodite prskalicu pritiska - tačka 10. poglavlja UPOTREBA PRSKALICE, zatim izvadite i očistite sito iz ručke prskalice.
	Začepljena dizna	Skinite diznu i pažljivo je očistite.

## 13. KONTROLNI LIST

Tip:	Kontrola:
Godina proizvodnje:	

## 14. KONTAKT

POLINS DOO  
Ive Lole Ribara bb  
25250 Odžaci, SRBIJA

tel. +381 25 5 743 885  
fax. +381 25 5 746 245  
[www.polins.co.rs](http://www.polins.co.rs)  
[polins@open.telekom.rs](mailto:polins@open.telekom.rs)

## 15. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Kao proizvođač sa potpunom odgovornošću izjavljujemo da su:

Prskalice GARDEN i SPRINGER - plastične, ručno upravljane, pritisne prskalice za upotrebu vodenih rastvora za negu i zaštitu biljaka.

Tipovi:

- GARDEN 5 art: 4016
- GARDEN 8 art: 4017
- GARDEN 10 art: 4015
- GARDEN 5M art: 4016M
- GARDEN 8M art: 4017M
- GARDEN 10M art: 4015M
- SPRINGER 7 art: 4201
- SPRINGER 10 art: 4202
- SPRINGER 12 art: 4203

U skladu sa:

1. 2006/42/EC
2. 2009/127/EC

Uzimajući u obzir sledeće standarde:

1. EN 614-1:2010.
2. EN 614-2:2010.
3. EN ISO 12100:2012